



Instruções de montagem

- 1 - Colocar os rodízios (roldanas) (a) com os respectivos parafusos de suporte dentro da calha (trilho).
- Colocar o travão (freio) (b) nas respectivas extremidades da calha (trilho).
- 2 - Executar um rasgo na parte inferior da porta conforme imagem.
- 3 - Colocar os batentes na porta de correr
- 4 - Colocar os suportes na parte superior da porta (c).
- 5 - Fixar a guia inferior ao pavimento (e).
- 6 - Colocar a porta no vão e suspender sobre os rodízios (roldanas) conforme imagem.
- 7 - Apertar a porca do parafuso de suporte para fixar a porta às roldanas.

Kit composto por:

(a)	Ref. 3003	(b)	Ref. 4012	(c)	Ref. 5001	(d)	Ref. 14002	(e)	Ref. 7001
2X		1X		2X		2X		1X	
	Máx. 80 Kg / Porta								