PT GARANTIA

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A GS FLOORS garante a qualidade e o bom funcionamento do pavimento SOLID CLICK HERRINGBONE. Assim que receba o material, deverá verificar as condições de todas as réguas, antes de serem aplicadas. A GS FLOORS não permite trocas ou reembolsos do material com defeitos identificáveis, quando já aplicado.

Se algum defeito surgir durante o período de garantia, a GS FLOORS assume a substituição do pavimento para a área danificada, desde que a garantia cubra essas situações. O material para substituição deverá ser o mesmo do adquirido. No caso do material reclamado estar descontinuado, a GS FLOORS assume a substituição por outro material de valor e qualidade equivalentes. Para estes casos o reembolso nunca pode ser feito monetariamente.

Anos de Garantia	
Setor	Garantia
Doméstico	20 Anos
Comercial	10 Anos

Situações não incluídas na garantia:
- Danos causados pelo transporte que não sejam reportados no momento da entrega.
- Insatisfação do padrão ou cor do pavimento depois de estar aplicado.
- Danos causados pela instalação ou manutenção inadequada. Também não estão incluídos danos causados pela construção, incêndios ou inundações.
- Danos causados por objetos cortantes, pelo arrastamento de objetos pesados, ou cadeiras e mesas que não tenham patins de proteção.
- Danos causados por cadeiras de escritório com rodas, para as quais aconselhamos a utilização de uma proteção para evitar o contato direto com o pavimento.
- Danos causados pela presença de humidade na superfície inferior.
- Danos causados pela exposição solar excessiva ou pela inadequada climatização e ventilação do local.
- Perda de brilho que surja através do desgaste ao longo do tempo.
- Danos causados pela utilização de máquinas de limpeza a vapor.
- Danos causados pela utilização de produtos e acessórios de limpeza inadequados (químicos, corrosivos e abrasivos).
- A garantia do pavimento é apenas válida quando este é aplicado em espaços interiores e de acordo com o manual de instruções.

EN WARRANTY

WARRANTY REQUIREMENTS

A GS FLOORS grants the quality and functionality of SOLID CLICK HERRINGBONE floorings. Inspection of the material prior to installation is recommended. GS Floors will not pay labour costs to repair or replace material with defects that were apparent before or noticed at the end of installation.

If a defect covered by this warranty is reported during warranty time, GS FLOORS will supply new material of the same or similar grade sufficient torepair or replace the defective material.
In case of discontinued, GS FLOORS will replace the defective material by a similar product in quality and value. No refunds allowed in this case.

Warranty Time	
Sectors	Warranties
Residential	20 years
Commercial	10 years

Warranty excludes:
- Damages occurred during transportation that are not reported during delivery.
- Colour or pattern dissatisfaction after installation.
- Damages caused by inadequate installation or maintenance. Damages caused by on sight jobs, fire or floods.
- Damages caused by sharp objects, dragging heavy objects on floor, chairs and tables without protection pads.
- Damages caused by office wheel chairs. We recommend that these chairs are not used directly on the floor.
- Damages caused by moisture on the subfloor.
- Damages caused by excessive sun light or inadequate heating, cooling or venting of the room.
- Shine loss caused by wear and tear.
- Damages caused by steam cleaning appliances.
- Damages caused by inadequate cleaning products and appliances (chemicals, corrosive or abrasive).
- The warranty is only valid for indoor installation and according to supplied instructions.

100% Material Virgem
100% Virgin Material

Resistência contra as manchas
Resistance against staining

Estabilidade dimensional
Dimensional stability

Ultra resistência à humidade
Ultra moisture resistant

Compatível com piso radiante
Underfloor heating suitability

GSfloors
flooring solutions by gosimat

Solid CLICK Herringbone
SPC | FLOORING

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

UNICLIC

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM | ASSEMBLY INSTRUCTIONS

GSfloors
flooring solutions by gosimat



Instalação alternativa | Alternative installation

PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM | LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A gama de pavimento vinílico SPC- SOLID CLICK HERRIGBONE apresenta um sistema de clique cuidadosamente testado e é direcionada para o mercado global, nomeadamente para os setores doméstico intenso (classe 23) e comercial geral (classe 33). A sua estrutura de estabilidade dimensional e o sistema de clique permitem que se adapte a qualquer tipo de utilização e decoração.

PRÉ-INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a aplicação, leia cuidadosamente o Manual de Instruções!
- Em primeiro lugar, verifique se o material recebido corresponde ao padrão, tamanho e quantidade que solicitou. Verifique o estado da embalagem, assim como de todas as réguas e respetivos encaixes. Estes devem estar sem poeira e resíduos. Se identificar defeitos, contacte de imediato o ponto de venda onde adquiriu o pavimento GS FLOORS.
- As embalagens não devem estar expostas ao sol ou à chuva e sim num ambiente seco. Devem ser colocadas sobre uma superfície nivelada e à temperatura ambiente. As caixas devem ser retiradas a partir das paletes e separadas umas das outras como parte do processo de aclimatação. Deve empilhar até no máximo 10 caixas em altura. Não armazene sobre as bordas das embalagens.

Condições do local para aplicação
- Manter todo o pavimento num ambiente com temperaturas entre 19°C (65 ° F) e os 30°C (85 °F) durante pelo menos 48 horas antes da instalação, para garantir que se mantém adequado e funcional. A temperatura mínima da betonilha não deve ser inferior a 10°C.
- A humidade relativa recomendada no interior do local deve situar-se entre os 35% e os 65%. Os sistemas de climatização podem ajudar no controlo da temperatura desejada.
- A aplicação do pavimento não deve começar sem que as obras dos outros compartimentos estejam concluídas. Em caso de remodelação, remova todos os móveis e equipamentos da zona a revestir.

Betonilha
- Deve verificar muito bem as condições da betonilha antes de iniciar a aplicação. A superfície deve ser rígida, nivelada sem irregularidades notórias, seca, sem vestígios de humidade e limpa. Certifique-se que não existem vestígios de resíduos ou adesivos. O processo de aplicação e o desempenho do pavimento são determinados pelas condições em que se encontra a superfície a revestir.
- Deve proceder à limpeza da betonilha com vassoura, aspirador e caso seja necessário regularizar a superfície, deverá utilizar argamassas adequadas.
(Ex: Auto-nivelante)

Isolamento
- O pavimento SOLID CLICK HERRIGBONE vem com base de isolamento incorporada, não sendo necessário colocar qualquer outro tipo de isolamento por baixo da régua.
A estrutura do pavimento SOLID CLICK HERRIGBONE já contém um isolamento de qualidade que irá proporcionar uma superfície mais nivelada, melhor isolamento acústico, proteção contra a humidade e maior facilidade de instalação. Caso pretenda usar um isolamento adicional este deverá ter uma densidade ≥900 Kg/m³

INSTALAÇÃO

1. Inicie a instalação da esquerda para a direita a partir da régua A, que deve ser posicionada a 45° (ver imagem 1). Os topos das réguas devem ser cortados a 45° de modo a encostar às paredes. ATENÇÃO! Tenha o cuidado de manter uma junta de dilatação de pelo menos 5mm entre o pavimento e a parede.

2. Montar a régua B com o movimento indicado na imagem 2.

3. Em seguida, coloque a régua A. Conecte a régua B à régua A usando um maço de borracha (ver imagem 3). Atenção! Cada régua tem um sistema de click. Faça a montagem de ambas as réguas com muito cuidado de forma a não danificar o encaixe.

4. Instale a próxima régua B na mesma linha (ver imagem 5.4).
Cortar a régua certificando-se de utilizar juntas de dilatação de parede adequadas.

5. A primeira linha deve consistir em réguas dispostas alternadamente, que serão montados exatamente da mesma maneira que na figura apresentada (ver imagem 6).

6. A colocação da segunda fila também deve ser iniciada com a régua A (ver imagem 7). É muito importante que a instalação de cada fila seja feita de acordo com a regra de que as réguas A são instalados da esquerda para a direita.

7. É importante que a montagem da fila de réguas B seja realizada respeitando a regra de instalação da direita para a esquerda, ou seja, no sentido contrário ao da montagem das réguas A (ver imagem 8).

8. A colocação de cada fila sucessiva deve ser realizada conforme mostrado na imagem 9 .

9. Depois de colocar quatro filas completas de réguas, defina a linha ao longo da qual o pavimento será cortado para que a parte resultante possa ser movida e ajustada à parede (ver imagem 10.2)

10. Recomenda-se o corte das réguas com serra circular, serra tico-tico ou com x-ato.

11. Ao cortar, recomenda-se o uso de calços que devem ser colocados sob as réguas para evitar danos no piso base. A altura dos calços deve ser ajustada de acordo com as orientações especificadas pelo fabricante da serra circular e da serra tico-tico (ver imagem 11.1).

12. O pavimento recortado deve ser encostado à parede deixando a junta de dilatação recomendada (ver imagem 14).

13. Ao aplicar em torno de obstáculos fixos, o pavimento SOLID CLICK HERRINGBONE pode também ser cortado com uma serra circular, serra tico-tico ou com x-ato. Para melhores resultados, é vantajoso desenhar a área em um cartão e depois transferir o padrão para a régua a ser recortada. Recomendamos que mantenha também uma junta de 5mm entre o pavimento e todos os objetos fixos no local. A área máxima que pode aplicar pavimento sem uma junta de dilatação é de 10 m x 20 m. Para uma seção com um comprimento de cerca de 12,5m devem ser aplicadas juntas de dilatação.

14. Continue a colocar as filas seguintes de pavimento de acordo com as regras de instalação (ver imagem 15). Seguindo as regras descritas acima, continue colocando o pavimento até que o trabalho esteja concluído.

15. Ao aplicar o pavimento sob os aros das portas, poderá utilizar um maço de borracha e uma peça de madeira e bater para ajudar a régua a deslizar para o local desejado. Atenção, não utilize o maço de borracha diretamente no encaixe da régua, pois pode danificá-lo.

16. Depois de finalizado, certifique-se que todas as réguas estão bem encaixadas e unidas para um acabamento perfeito.

17. Nas zonas mais húmidas como casas-de-banho, deve calafetar o perímetro do chão com um cordão de silicone.

18. Retire as cunhas para dar início à aplicação do rodapé, que deverá ser fixado à parede e não ao pavimento. Certifique-se que o rodapé sobrepõe o espaçamento entre o pavimento e a parede.

19. Limpe o pavimento com um pano húmido. Não utilize cera nem materiais abrasivos para a limpeza (são apenas aconselhados produtos de limpeza com PH neutro).

PÓS-INSTALAÇÃO

- Nas primeiras 24 horas não pode andar sobre o pavimento, colocar móveis, eletrodomésticos ou outro tipo de objetos.
- O pavimento SOLID CLICK HERRINGBONE é compatível sobre piso radiante desde que este seja desligado 48 horas antes e após a aplicação (a temperatura máxima permitida da superfície é de 27°C- 80°F). Passadas essas 48 horas após a aplicação, poderá ligar o piso radiante aumentando gradualmente a temperatura de 5 °C em 5 °C até atingir o máximo de 27°C (80°F).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

a) Prevenção
- O pavimento aplicado deve ser mantido numa temperatura entre 13°C e 30°C ao longo da sua vida útil.
- Proteja sempre o pavimento quando pretender movimentar objetos pesados para evitar riscos e fissuras. Nunca arraste elementos pesados diretamente no pavimento. Para isso utilize por exemplo um carrinho de transporte.
- Utilize patins de proteção para as mesas, cadeiras, móveis e todo o tipo de objetos pesados para evitar danos permanentes.
- Coloque tapetes de esteira na entrada, que ajudará a proteger o pavimento de vestígios de gordura, água, areia e poeira.
- Durante as horas de maior calor e luz, recomendamos o uso de persianas ou cortinas. A exposição solar direta prolongada pode resultar na descoloração e na excessiva dilatação do pavimento.
b) Manutenção
- A limpeza de rotina é importante para evitar a acumulação de partículas e resíduos. Faça a limpeza regularmente com uma vassoura macia, esfregona, pano seco ou húmido. Em caso de sujidade mais intensa, utilize uma mopa ou aspirador. Utilize sempre produtos de limpeza neutros e apropriados para o tipo de pavimento. A esfregona ou panos devem estar sempre muito bem espremidos.
- Todas as manchas de substâncias agressivas devem ser imediatamente removidas da superfície do pavimento com a utilização de produtos adequados.

ATENÇÃO!
- As variáveis a que o processo de produção está sujeito podem provocar ligeiras variações de tonalidade em relação ao padrão de cor estabelecido.
- Se aplicar o pavimento numa altura do ano em que as temperaturas forem mais baixas que o normal, deve deixar mais folga nas juntas de dilatação.
- Quando fizer a limpeza com água ou líquido apropriado, recomendamos que deixe primeiro secar o pavimento porque o revestimento resiliente pode tornar-se bastante escorregadio quando molhado.
- Não se aceitam reclamações de defeitos evidentes, depois do material aplicado.

EN ASSEMBLY INTRUCTIONS | CLEANING AND MAINTENACE

The SPC SOLID CLICK HERRIGBONE range by GS FLOORS presents a carefully tested click system for the global market mainly for the intense domestic sector (class 23) and general commercial sector (class 33). Its unique structure of unparalleled dimensional stability and click joint system adapts to every use and decoration.

PRE INSTALLATION

Before starting flooring installation, please read the instructions.
- First, check if the supplied flooring corresponds to the desired colour, design and dimension. And if the quantity is sufficient to finish the job. Check packaging, boards and joint'scondition. They must be free of dust and residues. If you find any flaws, please contactimmediately your GS FLOORS supplier.

- The flooring packages must not be exposed to the sun or rain. Please store in a dry environment and a levelled surface and at room temperature. The packages should be removed from the pallet and separated from each other foracclimatisation. Do not stack more than 10 packages. Do not store on the joints side.

Installation sight requirements
- Store the flooring in a room between 19°C (65 ° F) and 30°C (85 ° F) temperature for at least 48 hours before installation to grant its adequacy and functionality.
- The minimum temperature of the subfloor should not be less than 10º C. The recommended interior relative humidity of the room should be between 35% and 65%. The acclimatization systems can help to control desired temperature .
- The flooring installation should only be started after all the on sight jobs are finished. In case of renovation, remove all furniture and equipment from the installation sight.

Subfloor
Check subfloor conditions before starting installation. Make sure that the subfloor is clean without any visible irregularities, free of dust, dirt or any kind of residues. The subfloor must be rigid, even, dry and moisture free. The installation success and the floor performance depend on the subfloor condition. In case the subfloor needs to be levelled, please use adequate levelling compounds. (Ex: Self-leveling compound)

Insulation
- The SOLID CLICK HERRIGBONE flooring comes with underlay insulation base, so it is not necessary to place any other insulation underneath the plank.
The structure of SOLID CLICK HERRIGBONE flooring already contains quality insulation that will provide a more level surface, better sound insulation, protection against humidity and greater ease of installation. In case you want to use any additional underlayment it should have ≥900 Kg/m3 density.

ASSEMBLY

1. Start the installation from left to right with board A, which should be rotated at 45°(see image 1). The edge boards along the wall should be cut to size at 45° matching the walls. NOTE! Be careful to maintain an expansion joint of at least 5mm between the floor and the wall.

2. Install board B with the movement indicated in image 2.

3. Then place board A connecting board B to board A using a rubber mallet (see image 3). Note! Each board has a click system. Assemble both boards very carefully to avoid damaging the clicks.

4. Install the next board B on the same line (see image 5.4). Cut the board making sure to leave the recommended wall expansion gap.

5. The first row should consist of alternated arranged boards, which will be installed in exactly the same way as presented in image 6.

6. The installation of the second row should also be started with board A (see image 7). It is very important that the installation of each row of boards A is made respecting the instructions described above for boards A and are installed in the direction from left to right.

7. It is important that the installation of next row is carried out following instructions for boards B, in the direction from right to left, i.e., the opposite direction of the installation of boards A (see image 8).

8. The installation of each following row should be made as shown in image 9.

9. After installing four full rows of boards, mark the line where the floor will be cut so that the resulting piece can be moved and adjusted to the wall (see image 10.2).

10. It is recommended to cut the panels with a circular saw, jigsaw or a cutter.

11. When cutting, it is recommended to use spacers that must be placed under the boards to avoid damaging the base floor. The height of the spacers should be adjusted according to the guidelines specified by the circular saw and jigsaw manufacturer (see image 11.1).

12. The cut floor must be placed against the wall, leaving the recommended expansion gap (see image 14).

13. When installing around fixed objects, SOLID CLICK HERRINGBONE floorings can also be cut with a jig saw or with a utility knife. For best results draw the pattern on a cardboard, then transfer it to the board. Also leave a gap of 5 mm between the flooring and all fixed objects in the room, such as pipe ducts, door frames, pillars etc. The maximum area without expansion gaps is 10m x 20m. We recommend expansion gaps in lengths over 12,5 m.

14. Continue laying the following floor rows in accordance with the installation directions (see image 15) until the work is completed.

15. When installing under door frames, use a rubber mallet and a tapping block to help the board to slide to place. Do not use the mallet on the joints of the board to avoid damage.

16. After floor installation, make sure all boards are perfectly fitted and connected.

17. In dampe rooms as baths, insulate the perimeter using silicone.

18. Remove spacers to install skirtings. They must be fix to the wall, not to the flooring. Make sure skirtings overlap the expansion gap between the flooring and the wall.

19. Clean the floor using a damp cloth. Do not use wax or abrasive products for cleaning (only neutral PH products are recommended).

AFTER INSTALLATION

- Do not step on the floor on the first 24 hours after layering nor put on furniture or other equipment.
- SOLID CLICK HERRINGBONE flooring is indicated for heated floors. The heat should be off 48 hours before and after layering (the maximum surface temperature allowed is 27°C-80°F). You may put on heat 48 hours after layering gradually increasing temperature until it reaches 27 °C (80°F).

CLEANING AND MAINTENANCE

a) Prevention
- The flooring should be kept in a temperature between 13°C and 30°C throughout its life.
-When moving heavy objects, always protect flooring to avoid scratches and other damages. Use a transport trolley.
- Use protection pads on tables, chairs, furniture and heavy objects to avoid permanent damages.
- Use mats on house entries to protect the floor from dust, sand or dirt of any kind.
- We recommend the use of shades or curtains to protect floor from excessive heat and sunlight. Prolonged sun exposure may fade or discolour floor and lead to excessive dilation.

b) Maintenance

- Daily cleaning is important to avoid dirt and residue accumulation. Use a soft broom, mop and damp cloth. For deep cleaning use a mop and vacuum cleaner. Always use neutral PH cleaning products adequate for all floor types. Mops and cleaning cloths must be damp not wet.
- Stains should be immediately removed with adequate products.
IMPORTANT!
- Due to the variables during the production process, color may vary.
- If floor layering is done during a very cold season, expansion gaps should be bigger.
- When cleaning with water or other liquid, allow the floor to dry completely before stepping on it. Resilient floorings become very slippery when wet.
- We do not accept complaints of evident flaws after the floor is installed.